



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

ALGINATE DE MONSTER MAKERS

DESCRIPTION :

L'alginate de qualité prothétique, Monster Gel CSF Regular, se mélange facilement à la main pour obtenir une consistance très crémeuse. Fonctionne avec de l'eau chaude à 26°C (80°F). Idéal pour les lancers de tête et de corps. Le temps de travail est de 4 à 5 minutes.

MÉTHODE DE TRAVAIL :

Mélangez environ 2 parts d'eau pour 1 part d'alginate jusqu'à ce que le mélange donne une consistance crémeuse semblable à celle du yaourt. Les moulages plus longs ou les moulages du corps nécessitent une enveloppe de plâtre, afin de laisser à l'alginate le temps de durcir. Bien que cet alginate ait une résistance initiale à la déchirure élevée, le démoulage doit être effectué avec précaution pour éviter les déchirures.

PRÉPARATION DU MODÈLE :

Le Monster Gel CSF peut être appliqué sur la plupart des surfaces avec peu de préparation, car le matériau ne colle pas à lui-même ni à la plupart des autres matériaux non poreux. Un petit test doit toujours être effectué pour s'assurer du bon déclenchement. Une fine couche de vaseline devrait suffire comme déclencheur, si nécessaire. Pour le dynamitage, appliquez une fine couche de crème hydratante sur la peau et appliquez une quantité généreuse de vaseline sur tous les poils du visage et les sourcils exposés. N'appliquez pas l'alginate directement sur les cheveux.

LE MÉLANGE ET LE DURCISSEMENT :

Pesez ou mesurez les quantités appropriées de poudre d'alginate et mélangez avec de l'eau froide à température ambiante. Une eau plus chaude réduira considérablement le temps de durcissement. N'utilisez pas d'eau chaude, car l'alginate pourrait durcir trop rapidement. Mélangez rapidement et assurez-vous qu'aucune bulle d'air ne se forme. Appliquez sur la surface dans un mouvement fluide, en poussant l'air devant le matériau. Remarque : tenez compte de la quantité de matériau nécessaire, car l'alginate ne se lie pas à lui-même après le durcissement sans liants spéciaux. L'alginate régulier Monster Gel CSF est un produit organique et ne peut être utilisé que comme matériau de moulage temporaire. Pour éviter le rétrécissement et la déformation des pièces moulées, il est préférable de réaliser immédiatement un moule positif. Le moule peut être conservé utilisable pendant quelques jours dans de l'eau, des sacs en plastique ou un récipient hermétique. La cire, le plâtre et les argiles à base de cire ou d'huile dont la température est inférieure à 100 °C (212 °F) peuvent être versés dans des moules en alginate. Les moules doivent être jetés immédiatement après utilisation.