



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl  
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien  
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
E-Mail: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / vera.opsommer@assyst.org

## KNOCHENKLEBER

### **ART DER PRODUKTE:**

Einkleben von Perlen auf der Basis von Eiweiß aus Tierknochen (Rind o.ä.).

### **ANWENDUNGSBEREICHE:**

Produkt mit besonders guter Leistung für die Industrie: Chemie, Holz, Papierverarbeitung und Metallurgie.

### **TECHNISCHE MERKMALE**

Ansichten:

Bräunlich, fest in Form von Perlen

Für eine Standardlösung 50% trocken und 50% Wasser, variabel +/- je nach den verschiedenen Anwendungsbereichen und Bedürfnissen.

Gelatinier Fähigkeit:

ca. 130 Blüte

Merkmale:

- ✓ Proportionale durchschnittliche Öffnungszeit.
- ✓ Das Produkt wird vorzugsweise bei einer Verarbeitungstemperatur zwischen 65 und 80 °C verarbeitet, um die maximale Aushärtungsfähigkeit zu erreichen.

### **EMPFOHLENE VERWENDUNGSBEDINGUNGEN:**

- ✓ Zur Zubereitung des Produkts wird es in kaltem Wasser aufgelöst. Wenn das Wasser vollständig aufgesaugt ist, wird es aufgelöst und im Wasserbad erhitzt, bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Nach diesem Vorgang ist das Produkt einsatzbereit. Nicht mit anderen Produkten mischen, um Probleme zu vermeiden; der Knochenleim ist nur mit anderen Leimen organischen Ursprungs kompatibel.
- ✓ Es wird empfohlen, die Temperatur von 90-100 °C nicht zu überschreiten, ebenso wenig wie eine Temperatur, die unter der empfohlenen Temperatur liegt, da sonst die Haftfähigkeit des Klebstoffs beeinträchtigt wird.

Bemerkung:

Die oben genannten Verdünnungsverhältnisse sind Richtwerte und können je nach den zu verklebenden Materialien, der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit sowie den Anwendungsbedingungen variiert werden.

### **REINIGUNG:**

Der Leimtopf und die anderen Teile der Maschine können mit heißem Wasser gereinigt werden.

### **LAGERUNG:**

Bis zu 12 Monate ab dem Datum der Lieferung. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rotation der Bestände.

### **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:**

Die Benutzer sollten vor der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts auf die Vorschriften im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt hingewiesen werden.