



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

BANDE PLATREE

DESCRIPTION :

Coupez la longueur souhaitée de votre bandage en plâtre. Trempez dans l'eau pendant 8 à 10 secondes, après quoi le plâtre devient malléable et auto-adhésif. Adhère à lui-même, à la peau et à tout autre matériau. Guérit après environ 4 minutes.

LES ATTRIBUTS PHYSIQUES :

Gaze de coton :	Poids par unité de surface : 24g/m ²
	Chaîne et trame (longueur et largeur) : 29x18 in
Apparence :	GAREN 40 S
Grammage :	420g/m ²
Temps de trempage :	8 sec.
Chute de poudre lors de l'immersion :	2%.
Temps de durcissement initial :	100 sec.
Temps de durcissement :	3:30 min.
Temps de chauffage :	270 sec.
Teneur en Caso ₄ 1/2H ₂ O :	89%.
Pic exothermique :	40°C à 40 min.
Résistance après durcissement :	4.2N
Temps de séchage :	365 min.